

Boîte de dérivation SDN

Goulotte dérivée

		P.30	P.40				P.60				P.80				TM	TMR	TCN	TBA			
		25x30	40x40	60x40	80x40	100x40	120x40	60x60	80x60	100x60	120x60	150x60	200x60	100x80	120x80	150x80	200x80	(1)	(2)	(3)	(4)
SDN1	Principale	●	●	●	●	●	●														
01769	Dérivée	●	●	●	●	●	●											●	●	●	●
SDN2	Principale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
01770	Dérivée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●
SDN3	Principale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
01771	Dérivée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

⁽¹⁾ Utilisation conseillée : ADDN (adaptateur moulure) 03495 W0 + ACQN (adaptateur passage de mur) 03492 W0

⁽²⁾ Avec ACQN (adaptateur passage de mur) 03492 W0

⁽³⁾ Avec TPRA (embout de passage de mur) 04059 W0

⁽⁴⁾ Attention : le nombre de conducteurs calculé correspond à une valeur optimisée, sans tenir compte du croisement des câbles à l'intérieur du conduit, ni du coefficient de foisonnement.